

Памятка по требованиям безопасности при эксплуатации электронагревательных устройств.

В холодное время года возрастает нагрузка на электрические сети. Люди все больше используют обогреватели, пытаясь обогреть свое жилье, а также подсобные помещения, однако неправильное использование электроприборов может привести к беде. По статистике каждый четвертый пожар, связанный с аварийным режимом работы электрооборудования происходит по причине нарушений правил эксплуатации бытовых электроприборов, в том числе электронагревательных приборов. В преддверии отопительного периода дадим несколько рекомендаций по требованиям безопасности при эксплуатации электронагревателей.

1. Следует использовать электронагревательные приборы только заводского изготовления. Особую опасность представляют самодельные электронагревательные приборы, их использование создает угрозу не только пожара, но и несчастного случая от поражения электрическим током.

2. Повышенную опасность имеют приборы с открытыми спиралями и рефлекторами. При работе они выделяют много тепловой энергии, что может стать причиной воспламенения горючих предметов, если они расположены на расстоянии менее 0,5 метра. Электронагревательные приборы устанавливайте на несгораемые подставки и размещайте их подальше от мебели, ковров, штор и других сгораемых материалов.

3. При эксплуатации любого электронагревательного прибора соединительные шнуры в месте присоединения к нагревательному прибору подвергаются тепловому воздействию от нагретого корпуса, изоляция шнура в этом месте испытывает и повышенные механические воздействия, создаются условия для повреждения изоляции и как следствие короткого замыкания. Необходимо обращать особое внимание на техническое состояние шнура электронагревателя, а также вилки и розетки штепсельного соединения.

4. Для обеспечения электро- и пожаробезопасности электропроводку и электрооборудование в квартирах и хозяйственных постройках содержите в исправном состоянии. Монтаж и ремонт ее должен осуществлять только квалифицированный персонал. Для защиты электросетей от короткого замыкания необходимо в обязательном порядке применять автоматические выключатели номинала соответствующего подключенной нагрузке и предохранители только с калиброванными плавкими вставками. В качестве дополнительной защиты рекомендуется использовать устройство защитного отключения – УЗО.

5. Не сушите одежду и другие сгораемые материалы над электронагревательными приборами. В случае искрения или короткого замыкания электропроводки или электроприбора немедленно отключите его. Не оставляйте без присмотра включенные в сеть электрические приборы. Не оставляйте детей без присмотра и не поручайте им надзор за включенными электроприборами.

Если произойдет загорание электроприбора, отключите его от электросети, накройте мокрой тканью, одеялом, простыней. В случае если вы не можете справиться с возгоранием самостоятельно, немедленно вызывайте спасателей по номерам 101 или 112 и покиньте помещение, закрыв за собой дверь.

**Личная бдительность и соблюдение элементарных правил
гарантирует Вашу безопасность!**

**Филиал государственного учреждения
«Государственный энергетический и газовый надзора
по Могилевской области**